

“美来”地板铺装说明

一、水泥地面平整，高低差不超过 1.5mm，如有不平处，可采用流平剂自然找平。

二、铺装工艺流程

1、在平整地面上先铺泡棉，不得重叠和漏留空隙（地热应选用加热无毒无味的泡棉）

2、从铺好泡棉的墙脚一端开始，先放弹簧，要求每块地板横向一侧放两个弹簧，弹力一头顶墙，一头顶地板。单块各长 900mm 用三个弹簧，预留伸缩缝在 12mm—20mm 之间，用地板角线盖住空隙为好。铺好地板块与块之间要用胶皮锤轻轻敲打，紧密无缝（无需龙骨，打钉，胶粘）。

3、铺好地板后，靠墙壁横向再放弹簧，与先放的弹簧相对应，缝隙相同，压上地板角线，安装结束。

三、维护保养与注意事项

1、“美来”地板特点：纹理清晰自然，不变形，不翘曲，不怕干燥潮湿。基本不涨不缩，可铺地热，并达到减震、隔音、吸护、美观大方及脚感舒适的效果。

2、擦地板时最好用半干擦布先清洁，然后再用干布擦干表面。遇油污可采用性能柔和的清洁剂或无腐蚀的去污剂去除。切勿用强酸、强碱溶液清洗，以免对地板表模造成损伤。

3、避免过重物或坚硬物刮刻与撞击，移动家具等硬物重物时以抬举为宜，勿在地板上拖动，防止刮伤；避免烟头等火种扔在地板表面，造成不美观或变色现象。必须在开始铺装时打开地板包装，逐铺逐开，切勿一次性打开全部包装。

吉林省敦化市中信木业有限责任公司